
J 12

CALIBRE

3125

CHANEL

MODE D'EMPLOI
FRANÇAIS

RÉGLAGE DE LA MONTRE

La couronne C est normalement placée en position 1 (vissée, montre étanche). Pour la dévisser, la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, position 2.

Réglage heure

Dévissez la couronne C et tirez-la en position 4 (2 crans). La tourner pour déplacer les aiguilles jusqu'à l'heure voulue.

Attention : ne pas confondre midi et minuit par rapport au changement de date.

Arrêt du balancier pendant la mise à l'heure

Arrêt automatique du balancier et simultanément de l'aiguille des secondes en tirant la couronne de remontoir, ceci pour permettre un réglage précis à la seconde près.

Remontage du mouvement

En cas d'arrêt de la montre, dix tours de couronne C (position 2) suffisent pour la remettre en marche. Sinon, le remontage s'effectue grâce aux mouvements de votre poignet.

Ajustement

Il est important que la montre soit bien ajustée au poignet. Un bracelet mal ajusté équivaut à une perte d'autonomie (la montre perd la capacité de se remonter automatiquement.)

Réglage rapide de la date

Les changements de date peuvent être effectués à tout moment grâce à un système de sécurité intégré qui empêche le blocage du disque de quantième à minuit.

Pour changer la date, tirez la couronne C en position 3 (réglage rapide de la date) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la date choisie apparaisse. Puis replacez la couronne en position 1 et revisssez-la.

